

Основные определения отрасли

Печатающие устройства (ПУ) – аппараты, реализующие функции копирования и печати.

Копировальный аппарат — печатающее устройство, предназначенное для получения копий документов, фотографий, рисунков и других двухмерных изображений на бумаге и других материалах.

Аналоговый электрографический процесс – процесс получения копии с физического оригинала (фотографии, страницы книги, листа бумаги и тд).

Цифровая печать — процесс получения изображения, переданного с компьютера или другого устройства.

Принтер — печатающее устройство, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере или другом цифровом носителе, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу или полимерную плёнку.

Оперативная печать – условное название полиграфической техники быстрого и технически несложного размножения информационных материалов, документов и т. п. относительно небольшими тиражами.

Многофункциональное устройство (МФУ) – устройство, объединяющее функции принтера, сканера, копировального аппарата и факса.

Вендор (ОЕМ – Original Equipment Manufacturer) — компания, производящая и поставляющая товары и услуги под собственным брендом.

Картридж – основной сменный блок принтера или МФУ, предназначенный для обеспечения процесса печати.

Расходные материалы – совокупность сменных комплектующих картриджа и тонер.

Совместимые расходные материалы – продукция компаний, не являющихся вендорами.

Восстановление – комплекс работ, направленный на обновление комплектующих с целью продления времени жизни картриджа.

Качественное изображение – изображение, характеристики которого соответствуют требованиям действующих стандартов.